

## 1 . Saisie des codes sur le TELXON

Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour l'allumer.

Sur le menu principal choisir *Saisie* en appuyant sur la touche **2** .

Passez le lecteur sur le code barre; s'il y a plusieurs articles tapez le nombre sur le clavier puis appuyez sur la touche **ENTER** , ou passez autant de fois le code barre que d'exemplaires.

Vous pouvez modifier la quantité autant de fois que vous voulez tant que le code barre est affiché (par exemple la quantité affichée est 5, si vous tapez 8 c'est 8 qui sera pris en compte et non 13).

Vous pouvez saisir environ 5.000 code-barres avant le déchargement dans ELLIPSES.

## 2. Déchargement des données dans l'ordinateur

Brancher le petit connecteur (9 trous) du câble sur le port 1 de l'ordinateur (connecteur 9 broches).

C'est le connecteur 25 broches qui sera utilisé pour la connexion du Telxon. Sur les cordons noirs , le connecteur 25 trous restera inutilisé .

Voir Documentation sur le déchargement.

## 3. Opérations diverses :

Pour visualiser le fichier saisi, appuyer sur la touche **A** ou **B** . Le code barre affiché est le premier saisi. Il existe plusieurs moyens de rechercher un code barre :

- code barre suivant : ► (touche bleue)
- code barre précédent : ◀ (touche bleue)
- code barre donné : **H** (search) puis le rentrer au clavier puis **ENTER**
- début de fichier : **CLEAR** (touche bleue)
- fin de fichier : **ENTER**

Pour effacer un code barre, après s'être positionné dessus, appuyer sur **F** (ERASE) pendant 3 bips .

Pour quitter le mode visualisation, appuyer sur **END** (touche bleue).

## 4. Divers :

\* Si vous utilisez le Telxon de la main gauche:

Eteindre le Telxon, appuyer sur les 2 cliquets (situés derrière l' écran) et tirer le crayon puis le repositionner dans l'autre sens et l'enfoncer bien à fond.

\* Le Telxon s'éteint automatiquement après une minute d'inutilisation.

En cas de fin d'autonomie des piles (message sur le Telxon accompagné de bips) les données sont conservées pendant 20 minutes.